

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель ТК

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ «ПТПЛ»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г

## ИНСТРУКЦИЯ

### по технике безопасности при эксплуатации пылесоса «Корвет 61»

1. Пылесос рассчитан для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц.
2. Пылесос предназначен для эксплуатации в следующих условиях: температура окружающей среды от 1 35 градусов, относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 градусов.
3. Перед применением пылесоса изучите функциональные особенности и правильное применение выключателя ВКЛ/ВЫКЛ.
4. Не включайте пылесос в разобранном виде.
5. Не пытайтесь чистить, снимать пылесборные мешки, или обслуживать пылесос, при включенном питании «вкл». Выключите пылесос («Выкл2») и отключите шнур от сети.
6. Искры внутри электрических узлов могут вызвать воспламенение паров и пыли.
7. Не перекрывайте входное отверстие и не используйте пылесос вблизи легко воспламеняющихся ил горючих жидкостей, газов, бензина и др.
8. Не всасывайте ничего, что горит или дымит.
9. Во избежании нанесения вреда здоровью парами или пылью, не всасывайте токсичные материалы.
10. Не пользуйтесь пылесосом и не храните его вблизи опасных веществ.
11. Не пользуйтесь пылесосом под открытым небом и в сырых помещениях.
12. Монтаж пылесоса производите на устойчивой ровной поверхности.
13. Не размещайте всасывающий и шнур питания в проходах.
14. Не используйте пылесос без фильтра.
15. Не выключайте пылесос, выдернув из розетки за шнур. Отключая его из сети, держитесь за вилку, но не за шнур.
16. Перед отключением от сети выключите пылесос.
17. Недопустимо использовать пылесос с поврежденным шнуром или другими узлами. Если ваш пылесос не работает нормально, отсутствуют детали, если его уронили. Повредили, обратитесь в центр сервисного обслуживания.
18. Не тяните и не перемещайте пылесос за шнур. Используя его в качестве ручки. Шнур располагайте в удалении от горячих поверхностей.
19. Не прикасайтесь к вилке шнура питания мокрыми руками.
20. Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия. Работа пылесоса с перекрытыми вентиляционными отверстиями не допускается. Предотвращайте попадание в них пуха, волоса чего-либо другого, что может помешать потоку воздуха.
21. Подключение пылесоса производите только к заземленной розетке.
22. Перед каждым включением пылесоса производите его осмотр. Если какие-либо части отсутствуют, деформированы или пришли в негодность, или электрические узлы работают не надлежащим образом, выключите пылесос и отключите его от сети.

