

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ТК

«___» _____ 2019г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «ПТПЛ»

«___» _____ 2019г

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации кухонной плиты

1. Плита должна располагаться на расстоянии не менее 1,5 метров от постоянных рабочих мест.
2. Включить плиту в электросеть.
3. Установить ручки регуляторов тепловых режимов конфорок в положение III, и разогреть конфорки в течении 20-25 минут до температуры 20-25 минут до температуры 250-300 С.
4. Установить наплитную посуду на конфорки.
5. Установить ручки регуляторов в положение Пили I, в зависимости от требований технологии. Включение конфорок на максимальный режим нагрева следует производить только для быстрого разогрева до рабочей температуры или для блюд, технология приготовления которых требует высокой температуры.
6. После окончания работ ручки регуляторов теплового режима конфорок установить в положение «0».
7. Отключить плиту от сети.
8. Вставить в центральный зазор между двумя конфорками приспособление для откидывания конфорок из комплекта съемных частей, развернуть его на угол, равный 90 и, потянув вверх, приподнять на осях одну конфорку. Рукой захватить край приподнятой конфорки и откинуть ее, придерживая, до упора в стол. Остальные конфорки откинуть вручную. Установка конфорок на место производится в обратной последовательности.
9. Произвести санитарную обработку плиты (запрещается использовать для очистки окрашенных поверхностей металлические ножи, скребки, проволочные сетки, щетки и т.п.).
10. Выдвинуть лоток, очистить, затем установить лоток на место.